





1. PTT (PUSH TO TALK)



Knop ingedrukt houden en dan praten.

2. ZONESELECTIE



Lang indrukken om van zone te veranderen.



Oranje lichtje = Analoo



Blauw lichtje = Digitaal

Digitaal kan niet met Analoo praten en omgekeerd.

3. GEEN FUNCTIE



Deze knop heeft geen functie.